



IV Produkt AHU Controls, sovelluksen kuvaus



Yleistä

IV Produkt AHU Controls on lisävaruste, koodi STI-102, joka on saatavana sovelluksena (mobiliisovellus). IV Produkt AHU Controls -sovelluksella voit havainnollisesti ohjata ja valvoa rakennuksen konetta langattomasti.

Versiot ja päivitykset

Sovellusta voidaan käyttää Climatix-laitteversiosta 2009 alkaen yhdessä ohjelmistoversion AHU v3.26 tai EHP v3.12 tai uudemman kanssa. Vanhemmalla ohjelmistoversiolla varustetut Climatix-laitteet voidaan päivittää uusimpaan versioon. Jos sovelluksesta julkaistaan uusia versioita, voidaan myös Climatix-ohjelma joutua päivittämään uusien toimintojen tukemiseksi.

Sovelluksen lataaminen

Sovellus on saatavana veloitusetta iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille ja se on ladattavissa:



Yhdistäminen koneeseen


Sovelluksen yhdistämiseksi koneeseen vaaditaan, että koneeseen voidaan muodostaa yhteys IP-osoitteen kautta.

Vaihtoehto 1. Kiinteistössä on Wi-Fi tai WLAN



Tarkista, kiinteistössä on saatavana Wi-Fi-verkko tai WLAN-lankaverkko.



Vaihtoehto 2. Integroitu Wi-Fi-reititin (lisävaruste STI-09)




Wi-Fi-reitittimen jälkiasennus, katso [Wi-Fi-reititin, kuvaus ja määrittäminen](#).

Sovelluksen käytön aloittaminen


Alla olevissa kuvissa esimerkkinä on Android. iOS-käyttöjärjestelmässä ulkoasu voi olla erilainen.

1. Lataa ja avaa IV Produkt AHU Controls puhelimesa/tabletissa.
2. Avaa sovellus. Vaihda kieli tarvittaessa kohdassa **Asetukset** .
3. Valitse **Yhdistä yksikkökone** , paina **Yhdistä**.
4. Lisää uuden asiakkaan **Nimi** ja **Kuvaus** (pakolliset kentät)




The screenshot shows a dialog box titled "Customer" with the subtitle "Add new customer". It contains two text input fields: "Name: Name" and "Description: Description". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "OK".

5. Lisää uuden paikan **Nimi** ja **Kuvaus** (pakolliset kentät)



The screenshot shows a dialog box titled "Site" with the subtitle "add new site". It contains two text input fields: "Name: Site Name" and "Description: Site Description". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "OK".

6. Lisää uuden Climatixin **Nimi** ja **Kuvaus** (pakolliset kentät)



The screenshot shows a dialog box titled "Climatix" with the subtitle "add new climatix". It contains four text input fields: "Name: Name", "Description: Description", "IP Address: IP Address", and "Security PIN:". The "IP Address" and "Security PIN" fields have "Edit" buttons next to them. At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "OK".

HUOM! Turvallisuus-PIN on täytetty valmiiksi eikä sitä saa muuttaa.

7. Lisää IP-osoite;

Vaihtoehto 1. Integroidun Wi-Fi-reitittimen osoite löytyy koneeseen liimatusta tarrasta

- anna tarrassa oleva osoite
- paina OK


Vaihtoehto 2. Kysy Climatixin IP-osoite paikalliselta IT-teknilolta.

Vaihtoehto 3. Etsi IP-osoite Climatixin käsipäätteestä:

- kirjaudu sisään koodilla 2000
- siirry valikkoon: Päävalikko->Järjestelmän yleiskatsaus->Tiedonsiirto->TCP/IP_xxx.xxx.xxx.xxx)
- anna osoite käsipäätteestä
- paina OK

8. Kun koneeseen on kirjaututtu, näytetään valikko Kojelauta/Dashboard.*

9. Vaihda Climatixin kieli tarvittaessa valikossa Yksikkökoneiden hallinta.



* Jos sisäänkirjautuminen epäonnistuu – tarkista Climatixin IP-osoite kohdan 7 mukaisesti ja että puhelimesi/tablettisi on yhdistetty samaan verkkoon.

Valikko, selitys

	<p>Yhdistä yksikkökone Muodosta yhteys koneeseen. Tallenna asiakkaan, paikan ja koneen nimi.</p>
	<p>Yleiskatsaus Kytke kone päälle ja pois painikkella (Auto/off). Valo ilmaisee käyttötilan (kuten käsipääte). Hälytyksille näytetään hälytyskello (jota painamalla on mahdollista päästä hälytysvalikkoon).</p>
	<p>Virtauskaavio Koneen periaatteellinen virtauskaavio, jossa lämpötilat, paineet, virtaukset, lähtösignaalit jne. Kuva muodostetaan automaattisesti ilman erillisiä määrittämiä.</p>
	<p>Käytöhallinta Katso koneen tila alivalikoiden eri valintojen kautta. Muuta lämpötilan, paineen/virtauksen jne. asetuksia. Käynnistä trendiseuranta. Käytöhallinnassa on seuraavat symbolit:</p>
	<p>Kirjoita Näyttää, jos arvoa voidaan muuttaa.</p>
	<p>Lue Näyttää, jos arvo on vain luettavissa.</p>
	<p>Lisää poista trendi Näyttää, jos arvon trendiä voidaan seurata. Trendiseurannassa arvo näytetään sytytettyinä.</p>
	<p>Hälytykset Katso ja kuittaa hälytykset sekä katso hälytyshistoria.</p>
	<p>Käyttöpaneeli Perinteinen ulkonäkö, samanlainen kuin toimitetussa käsipääteessä. Käytetään mm. aikaohjelmien asettamiseen sekä lisäasetusten tekemiseen.</p>
	<p>Trendi Katso lämpötilojen, paineiden, virtausten jne. trendikäyrät reaaliajassa. Trendiobjektit luodaan käytöhallinnassa. Mahdollisuus lähettää arvot csv-muodossa.</p>
	<p>Yksikkökoneiden hallinta Hallitse tallennettuja asiakkaita, paikkoja ja koneita. Lisää ja poista. Kielen ja kirjautumistietojen hallinta.</p>
	<p>Ohjelmiston päivitys Ohjelmisto voidaan päivittää SD-kortilla olevilla ohjelmatiedostoilla vaiheittaisten ohjeiden avulla.</p>